

C-AIR
AIR BIKE

MANUALE DI ISTRUZIONI



INDICE

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	pag. 3
PARTI PRINCIPALI	pag. 4
CARATTERISTICHE TECNICHE	pag. 5
POSIZIONAMENTO ATTREZZO	pag. 5
ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO	pag. 6
OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO	pag. 9
ISTRUZIONI DEL COMPUTER	pag. 9
CONTROLLARE LA FREQUENZA CARDIACA	pag. 29
MANUTENZIONE	pag. 30
STRETCHING PRE E POST ALLENAMENTO	pag. 32
ESPLOSO	pag. 34
LISTA DELLE PARTI	pag. 35
GARANZIA	pag. 37
RICHIESTA PARTI DI RICAMBIO E ASSISTENZA	pag. 38
INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI - SMALTIMENTO	pag. 39

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



AVVERTENZA

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. La vostra ellittica dispone di marcatura CE, in quanto ideata e costruita seguendo i migliori criteri di sicurezza, in conformità agli standard imposti dalle direttive della Comunità Europea. Ciononostante vi consigliamo di seguire durante l'utilizzo dell'attrezzo le basilari norme di sicurezza presentate in questo manuale.

LEGGETE ATTENTAMENTE IL MANUALE PRIMA DI ASSEMBLARE E UTILIZZARE L'ATTREZZO.

Una mancata osservanza delle indicazioni di assemblaggio e/o utilizzo presenti nel manuale d'istruzioni comporterà la decadenza della garanzia del prodotto.



PERICOLO

PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI PROGRAMMA DI ALLENAMENTO CONSULTATE IL VOSTRO MEDICO. CIÒ È RACCOMANDATO SOPRATTUTTO AGLI INDIVIDUI CHE HANNO SUPERATO I 35 ANNI DI ETÀ E ALLE PERSONE CON PRECEDENTI PROBLEMI CARDIACI. LEGGETE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE QUALSIASI ATTREZZO GINNICO. NON CI ASSUMIAMO NESSUNA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI O DANNI SUBITI DA E ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI QUESTO ATTREZZO.



1. Leggete attentamente il manuale eseguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto.
2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori toracico o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente. **CONSULTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.**
3. Il proprietario dell'attrezzo deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano il suo attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.
4. Il prodotto può essere utilizzato da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.
5. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.
6. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti. **NON utilizzate l'attrezzo se danneggiato.**
7. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su una superficie piana di portata adeguata al peso del prodotto, in un ambiente domestico all'interno. Non posizionarlo in ambienti umidi o vicino all'acqua.
8. **NON inserite oggetti nelle fessure.**
9. I soggetti portatori di handicap dovrebbero avere il consenso del medico e un'attenta supervisione da parte di personale qualificato durante l'utilizzo dell'attrezzo.
10. Tenete le mani e le gambe lontane dalle parti in movimento quando qualcun altro si sta allenando.
11. Utilizzate l'attrezzo soltanto per l'uso contemplato in questo manuale.
12. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.
13. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.
14. Iniziate il vostro programma lentamente e aumentate gradualmente l'intensità dell'esercizio.
15. Vi consigliamo di fare attenzione quando sollevate o spostate l'attrezzo evitando così un possibile mal di schiena. Seguite le corrette tecniche di sollevamento.
16. Mantenere le seguenti distanze di installazione del prodotto: 75 cm ad ogni lato, 100 cm nel lato posteriore e

garantire uno spazio sufficiente per il passaggio e un accesso sicuro di fronte all'attrezzo.

17. È consigliabile mantenere sempre l'attrezzo pulito e privo di polvere. Non utilizzare sostanze infiammabili o solventi per la pulizia.

Portata massima utente 150 kg

PARTI PRINCIPALI



CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA FRENANTE	VENTOLA
TRASMISSIONE	DOPPIO SISTEMA DI TRASMISSIONE CINGHIA / CATENA
SCHERMO	1 FINESTRA LCD
VISUALIZZAZIONE	TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELOCITÀ / CALORIE / WATT / RPM
RILEVAZIONE PULSAZIONI	RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO
FASCIA CARDIO	OPTIONAL
MOVIMENTO CENTRALE	SU CUSCINETTI
SELLA	ERGONOMICA, REGOLABILE VERTICALMENTE E ORIZZONTALMENTE. TUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE
ACCESSORI	PORTABORRACCIA
PORTATA MAX UTENTE	150 KG
DISTANZA SELLA-PEDALE	MIN. 67 CM - MAX 89 CM
PESO NETTO	55 KG
PESO LORDO	64 KG
DIMENSIONI	125 x 63 x 125 cm (LxWxH)
DIMENSIONI IMBALLO	132 x 27,5 x 89 cm (LxWxH)
RUOTE DI TRASPORTO	Si
CERTIFICAZIONI	CE, ROHS, EN957
GARANZIA	1 ANNO PER USO PROFESSIONALE

POSIZIONAMENTO ATTREZZO

LASCIARE ALMENO 75 CM LATERALI E 100 CM SUL RETRO DELL'AIR BIKE PER CREARE UNO SPAZIO LIBERO ATTORNO ALL'ATTREZZO DURANTE IL SUO UTILIZZO.



- SCONSIGLIAMO DI INSTALLARE LA MACCHINA ALL'APERTO O IN LOCALI UMIDI.
- IL PAVIMENTO DEVE ESSERE PERFETTAMENTE IN PIANO.
- IL SOLAIO DEVE AVERE UNA PORTATA ADEGUATA AL PESO DEL PRODOTTO.
- CONSIGLIAMO DI PROTEGGERE I PAVIMENTI DI PREGIO CON DEGLI APPOSITI TAPPETI IN GOMMA ANTISCIVOLO ED INSONORIZZANTE.



AVVERTENZA

Usare estrema cautela quando assemblate l'air bike.

Nota: ogni passaggio nelle istruzioni di assemblaggio vi informa su come procedere correttamente. Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare l'attrezzo.

1. Aprire la confezione ed estrarre le parti separandole dal cartone

2. Verificare che nella confezione ci siano tutti i pezzi. Se ne dovesse mancare qualcuno, contattare il centro assistenza.

NOTA: I passi del montaggio e dell'utilizzo sono corredati da immagini delle componenti. I continui aggiornamenti del prodotto, volti al loro miglioramento, potrebbero far sì che tali immagini siano leggermente differenti dalle reali componenti. La sicurezza e funzionalità del prodotto sono comunque garantite.

ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO


SEGUITE SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO RIPORTATE QUI DI SEGUITO. UN NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO PUO' ESSERE CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO E CONSEGUENTI INCIDENTI.

Sono necessarie 2 persone per terminare correttamente l'assemblaggio di questo attrezzo. Seguite attentamente le istruzioni qui di seguito.

STEP 1


a. Montare il piede anteriore (15) al telaio (16) utilizzando bulloni (3) e rondelle (5).

b. Assemblare il piede posteriore (4) al telaio (16) utilizzando nuovamente bulloni (3) e rondelle (5).




STEP 2

- a.** Inserire il tubo sella (10) nella sede sul telaio (16).
- b.** Alzare la manopola e rilasciare il bullone (48). Infilare la slitta sella (12) nella propria sede sul tubo sella (10). Fissare quindi il bullone (48).
- c.** Svitare la manopola di regolazione verticale della sella (9) e quindi tirarla verso l'esterno sbloccando il tubo sella, regolare quindi la sella all'altezza desiderata. Rilasciare la manopola in corrispondenza del foro e riavvitare la manopola.
- d.** Montare la sella (13) sulla slitta sella (12). Quindi fissare i bulloni intorno le viti poste sotto alla sella.




STEP 3

- a.** Fissare il braccio sinistro (18), il braccio destro (21) e la guarnizione destra (92) al telaio (16) come mostrato in figura utilizzando viti (78), rondelle (5 e 95) e dadi (79).
- b.** Fissare il tubo console (17) al telaio (16) utilizzando le viti (27). Successivamente utilizzare le viti (73) per fissare il porta borraccia (72) al telaio (16).
- c.** Fissare la console (83) al tubo console (17) utilizzando le viti (84) e connettere i cavi (A1 e A2).



STEP 4

- a.** Fissare i pedali (1L & 1R) sulle pedivelle corrispondenti, ciascun pedale è contraddistinto da una lettera (L) per il sinistro e (R) per il destro.
b. Prestare attenzione ad allineare correttamente le filettature in modo tale da non danneggiarle. Applicando un po' di grasso lubrificante sulle filettature sarà più agevole avvitare i pedali. Entrambi i pedali vanno avvitati verso la parte anteriore della bike, quindi il pedale destro in senso orario e il pedale sinistro in senso antiorario.



OPERAZIONI PER UN UTILIZZO CORRETTO DELL'ATTREZZO

1) Prima di iniziare ad utilizzare la bike verificare che la regolazione della sella sia corretta per la propria statura.

REGOLAZIONE DELLA SELLA: agire sulla manopola sul tubo sella svitandola fino a poterla tirare verso l'esterno sbloccando il fissaggio. Rilasciarla e regolare il tubo all'altezza desiderata. Stringere nuovamente la manopola avvitandola in senso orario. Assicurarsi che la leva sia serrata saldamente e il tubo sella non si muova.

La sella può essere regolata anche orizzontalmente: rilasciare la leva della slitta della sella. Far scorrere la sella avanti o indietro fino a regolarla sulla posizione desiderata. Serrare la leva.

2) **POSIZIONE DELLA BIKE:** La bike deve essere posizionata su una superficie piana e omogenea. Spostarla facendola scorrere sulle ruote del piede anteriore.


I piedini d'appoggio possono essere regolati per migliorare la stabilità della bike a terra.



AVVERTENZA

NON REGOLARE LA POSIZIONE DEI TUBI OLTRE LA LINEA DI INDICAZIONE MAX STAMPATA
SUL TUBO SELLA E SUL TUBO MANUBRIO.

ISTRUZIONI DEL COMPUTER



VISUALIZZAZIONI DEL COMPUTER

RPM (giri per minuto): Visualizza la cadenza della pedalata. Range 0-199

SPEED (velocità): Indica la velocità di allenamento in km/h. Range 0-99.9 Km/h

TIME (tempo): Indica il tempo di allenamento in minuti e secondi. Il computer inizierà a contare da 0:00 a 1:59:59. È possibile impostare il countdown da un valore impostato a 0:00.

DISTANCE (distanza): Visualizza la distanza accumulata con ogni allenamento. Range 0.0-999.9 km. È possibile programmare il computer per impostare il countdown da un valore preimpostato.

CALORIES (calorie): Indica la stima delle calorie bruciate accumulate in ogni momento durante l'allenamento. Range 0-999. È possibile impostare il countdown da un valore preimpostato a 0. (Valore indicativo, non utilizzabile ai fini medici).

WATT: Visualizza i Watt sviluppati durante l'esercizio. Range 0-1999.

PULSE (pulsazioni): Il computer mostra la stima della frequenza cardiaca. Range 0-230 bpm. (Valore indicativo, non utilizzabile ai fini medici).

FUNZIONE DEI TASTI

START: Avvia l'esercizio

STOP: Arresta l'esercizio, azzera tutti i dati.

V: utilizzare questo tasto per diminuire valori inseriti.

Λ: utilizzare questo tasto per aumentare valori inseriti.

TARGET DISTANCE: Accesso rapido alla modalità di countdown della distanza.

TARGET CALORIES: Accesso rapido alla modalità di countdown delle calorie.

TARGET HEART-RATE: Accesso rapido alla modalità di frequenza cardiaca obiettivo.

TARGET TIME: Accesso rapido alla modalità di countdown della durata.


INTERVAL: Per avviare i programmi INTERVAL, 10/20, INTERVAL 20/10.

ENTER: Per confermare le impostazioni e i programmi selezionati.

UTILIZZO DEL COMPUTER


a. Alla pressione di un tasto o al movimento dei pedali o delle braccia lo schermo della console si attiva.

b. Viene richiesto l'inserimento della propria età (AGE), agire sui tasti **V / Λ** per variare il valore e confermare con il tasto ENTER.




MODALITÀ MANUALE


- a. In stand-by, premere il tasto START per avviare rapidamente la sessione di allenamento.
- b. La console emetterà un segnale sonoro e i valori d'allenamento cominceranno ad essere conteggiati.



- c. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.
- d. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.




e. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.




MODALITÀ INTERVAL 10/20


- Premere il pulsante INTERVAL 10/20 e il tasto ENTER.
- Dopo il countdown e un segnale sonoro, la scritta "READY" lampeggerà e sul display comparirà "00/08".



c. Avviene un conteggio dei cicli da 10 a 0 e il messaggio "WORK" (esercizio) lampeggia per un secondo. Viene visualizzata l'animazione della rotazione e un countdown di 4 minuti. I dati di esercizio quali Total Time, Distance, Calories, Watts, Speed e RPM vengono conteggiati. Viene visualizzato il conteggio 01/08.



d. Inserire il cavo di alimentazione nell'ingresso alimentatore sulla parte posteriore della macchina per completare l'assemblaggio.




e. I passaggi c e d si ripeteranno ciclicamente aggiungendo 1 ciclo ogni volta fino a raggiungere 08/08 WORK, quindi comparirà la schermata "END".

f. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.

g. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.


h. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.




MODALITÀ INTERVAL 20/10

a. Premere il pulsante INTERVAL 20/10 e il tasto ENTER.

b. Dopo il countdown e un segnale sonoro, la scritta "READY" lampeggerà e sul display comparirà "00/08".



c. Avviene un conteggio dei cicli da 20 a 0 e il messaggio "WORK" (esercizio) lampeggia per un secondo. Viene visualizzata l'animazione della rotazione e un countdown di 4 minuti. I dati di esercizio quali Total Time, Distance, Calories, Watts, Speed e RPM vengono conteggiati. Viene visualizzato il conteggio 01/08.



d. Avviene un conteggio dei cicli da 10 a 0, il messaggio "REST" (riposo) lampeggia per un secondo con dei beep e il messaggio "READY" lampeggerà per 3 secondi.




e. I passaggi c e d si ripeteranno ciclicamente aggiungendo 1 ciclo ogni volta fino a raggiungere 08/08 WORK, quindi comparirà la schermata "END".

f. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.


g. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.

h. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.




MODALITÀ INTERVAL CUSTOM (INTERVALLI PERSONALIZZATI)

- a. Premere il pulsante INTERVAL CUSTOM e il tasto ENTER. Lampeggerà il messaggio “INTERVAL CUSTOM 00/XX”
- b. Con i tasti **V** / **A** impostare il valore di cicli desiderato e confermare con ENTER per entrare nella successiva impostazione.




- c. Il valore TIME rimarrà acceso, e “WORK” e “0:01” lampeggerà, impostare la durata dell'esercizio con i tasti **V** / **A** e confermare con ENTER.



d. Il valore TIME rimarrà acceso, e “REST” lampeggerà, impostare la durata del tempo di riposo con i tasti **V / A** e confermare con **ENTER**.




e. Dopo il countdown e un segnale sonoro, la scritta “READY” lampeggerà e sul display comparirà “00/XX”.



f. Avviene un conteggio dei cicli dal valore preimpostato allo 0 e il messaggio "WORK" (esercizio) lampeggia per un secondo. Viene visualizzata l'animazione della rotazione e un countdown di 4 minuti. I dati di esercizio quali Total Time, Distance, Calories, Watts, Speed e RPM vengono conteggiati. Viene visualizzato il conteggio 01/XX.



g. Il messaggio "REST" (riposo) lampeggia per un secondo con dei beep e il messaggio "READY" lampeggerà per 3 secondi.



h. I passaggi c e d si ripeteranno ciclicamente aggiungendo 1 ciclo ogni volta fino a raggiungere 08/08 WORK, quindi comparirà la schermata "END".

i. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.


j. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.

k. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.



MODALITÀ TARGET TIME (TEMPO OBIETTIVO)

- a. In standby premere il tasto TARGET TIME, La console emetterà un segnale sonoro.
- b. Il valore del tempo lampeggerà, utilizzare i tasti **V / A** per impostare il valore di durata desiderato e confermare con il tasto ENTER.




- c. Durante l'esercizio il valore del tempo verrà conteggiato alla rovescia, gli altri valori verranno conteggiati cumulativamente.



d. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.

e. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.


f. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.



MODALITÀ TARGET DISTANCE (DISTANZA OBIETTIVO)

a. In standby premere il tasto TARGET DISTANCE, la console emetterà un segnale sonoro.

b. Il valore della distanza lampeggerà, utilizzare i tasti **V / A** per impostare la distanza desiderata e confermare con il tasto ENTER.



c. Durante l'esercizio il valore della distanza verrà conteggiato alla rovescia, gli altri valori verranno conteggiati cumulativamente.



d. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.


e. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.

f. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.



MODALITA' TARGET CALORIES (CALORIE OBIETTIVO)


- a. In standby premere il tasto TARGET CALORIES, la console emetterà un segnale sonoro.
- b. Il valore delle calorie lampeggerà, utilizzare i tasti **V** / **A** per impostare le calorie obiettivo desiderate e confermare con il tasto ENTER.



- c. Durante l'esercizio il valore delle calorie verrà conteggiato alla rovescia, gli altri valori verranno conteggiati cumulativamente.




- d.** Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.
- e.** Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.
- f.** Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.




MODALITÀ TARGET HEART RATE (FREQUENZA CARDIACA OBIETTIVO)


- a.** In standby premere il tasto TARGET HEART RATE, la console emetterà un segnale sonoro.
- b.** Il valore AGE (età) lampeggerà, utilizzare i tasti **V / A** per inserire la propria età e confermare con il tasto ENTER.




c. Il valore della frequenza cardiaca si accenderà, quando si inizia l'allenamento verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca MAX, 65% e 85%.



d. Quando la frequenza rilevata va al di sotto del 65% della propria frequenza teorica massima, la console emetterà un avviso acustico ogni 10 secondi e “▲”, “65%” e il valore lampeggeranno.



e. Se la frequenza cardiaca rilevata si trova tra il 65% e l'85% della propria frequenza teorica massima solo il simbolo  lampeggerà.



f. In assenza di segnali di input per 30 secondi, verrà emesso un segnale sonoro corto e la console entrerà in stand-by.

g. Se si desidera mettere in pausa l'esercizio premere il tasto START una volta. Tutti i valori cominceranno a lampeggiare ogni 4 secondi ed un segnale acustico verrà emesso ogni 0.5 secondi per i primi 30 secondi. Nel caso non si riavvii l'allenamento entro 5 minuti, verrà emesso un segnale sonoro lungo e la console entrerà in standby. Premere START per riavviare l'allenamento.

h. Premere il tasto STOP per interrompere l'esercizio e verranno visualizzati i dati di Distanza e Calorie accumulati della sessione. Le finestre Watt, Speed e RPM visualizzeranno la media (AVG) e il massimo (MAX) raggiunto per ciascun valore.

i. Nel caso durante l'esercizio sia stata rilevata, verranno visualizzati i valori di frequenza cardiaca corrispondenti all'85% della frequenza teorica massima, al 65% della frequenza teorica massima e il valore massimo della frequenza cardiaca (Max) raggiunto durante l'allenamento.





COME INDOSSARE LA FASCIA CARDIO (optional)

RILEVAZIONE FREQUENZA CARDIACA

Rilevazione telemetrica: utilizzare la fascia toracica (optional) come segue:


- a. attaccare il trasmettitore alla fascia elastica usando le clip.
- b. posizionare il trasmettitore al centro del torace, immediatamente sotto i muscoli pettorali. Indossare il trasmettitore direttamente sulla pelle assicura una più precisa misurazione delle pulsazioni.
- c. Stringere la fascia il più possibile evitando però che diventi troppo stretta e ostacoli il movimento.
- d. Inumidire il lato interno del trasmettitore prima di iniziare l'allenamento.
- e. Indossare la fascia cardio alcuni minuti prima di iniziare l'allenamento.



AVVERTENZA

IL TRASMETTITORE SI ATTIVA AUTOMATICAMENTE NON APPENA RICEVE UN SEGNALE DAL CUORE DELL'UTENTE. SI DISATTIVA QUANDO NON RICEVE PIU' ALCUN SEGNALE. ANCHE SE IL TRASMETTITORE È RESISTENTE ALL'ACQUA PUO' ESSERE DANNEGGIATO DALL'UMIDITÀ ED È DUNQUE NECESSARIO ASCIUGARLO ACCURATAMENTE DOPO L'USO PER PROLUNGARE IL FUNZIONAMENTO DELLE BATTERIE. NON USARE LA FASCIA CARDIO E IL PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLE PULSAZIONI SE SUL DISPLAY NON APPARE UN VALORE STABILE E/O ATTENDIBILE. IL MALFUNZIONAMENTO DEL TRASMETTITORE CARDIO PUÒ ESSERE CAUSATO DA INTERFERENZE ELETTRONICHE (DOVUTE A PICCOLI ELETTRODOMESTICI, FORNI A MICROONDE, TELEVISORI, SISTEMI DI ALLARME PER ABITAZIONI), NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO DELLA CONSOLE, INSTABILITÀ DELL'ATTREZZO SUL PIANO D'APPOGGIO.

CONTROLLARE LA FREQUENZA CARDIACA



Il valore rilevato è solamente di riferimento e non può essere considerato un parametro medico.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO

- Durante i primi utilizzi dell'attrezzo prendere prima confidenza con i comandi e con le funzioni dello stesso. Procedere gradualmente all'utilizzo dell'attrezzo e familiarizzare utilizzando il programma manuale prima che quelli preimpostati.
- Cominciare con una andatura lenta e quindi aumentare gradualmente.
- L'attrezzo può essere utilizzato da una sola persona alla volta.
- Esercitarsi rivolgendosi verso la console.

MANUTENZIONE

È CONSIGLIABILE MANTENERE SEMPRE L'ATTREZZO PULITO E PRIVO DI POLVERE. NON UTILIZZARE SOSTANZE INFIAMMABILI O SOLVENTI PER LA PULIZIA.

PULIZIA

Dopo ogni sessione di allenamento è necessario rimuovere i residui di sudore in quanto estremamente corrosivi. Utilizzare un panno in microfibra umido. Prestare attenzione a non strofinare troppo energicamente la console e i tasti.



AVVERTENZA


NON utilizzare sostanze infiammabili o nocive per la fase di pulizia, preferire prodotti a base d'acqua e panni morbidi. NON utilizzare solventi contenenti derivati del petrolio come acetone, benzene oppure oli contenenti sostanze a base di cloro e l'ammoniaca perchè potrebbero danneggiare le parti di plastica.

Qui di seguito le operazioni di manutenzione da effettuare con la relativa frequenza.

	GIORNALMENTE	SETTIMANALMENTE	MENSILMENTE	TRIMESTRALMENTE	ANNUALMENTE
Pulizia con un tessuto pulito e asciutto per rimuovere sudore e sporco	X				
Applicazione di lubrificante antiruggine sul tubo sella e sul tubo manubrio	X				
Controllo visivo	X				
Verifica della sicurezza del tubo manubrio e tubo sella	X				
Verifica della sicurezza della sella	X				
Rimozione della sella e pulizia del tubo		X			
Rimozione del tubo manubrio e pulizia del tubo		X			
Verifica serraggio manopole e bulloni		X			
Verifica delle viti delle pedivelle e riserraggio		X			
Verifica del serraggio dei pedali		X			
Verifica della tensione della cinghia			X		
Ispezione del telaio					X

STRETCHING PRE E POST ALLENAMENTO


Prima di ogni allenamento è consigliato fare 5-10 minuti di stretching per riscaldare la muscolatura. Ripeterlo anche al termine della sessione di allenamento.



1. TOCCARE LA PUNTA DEI PIEDI


Piegati lentamente in avanti, lasciando rilassare la schiena e le spalle mentre allunghi le mani verso i piedi, allungati il più possibile e trattieni per 15 secondi. Ritorna alla posizione di partenza e ripeti 3 volte. (Immagine 1)

2



2. ALLUNGAMENTO ARTI INFERIORI


Siediti con la gamba destra estesa. Appoggia la pianta del piede sinistro contro la coscia interna destra. Allunga la punta del piede il più lontano possibile. Trattieni per 15 secondi. Rilascia e poi ripeti con la gamba sinistra. Ripeti per 3 volte per ognuna delle gambe. (Immagine 2)



3. STRETCHING POLPACCIO

Appoggiati con le mani ad un muro con la gamba sinistra davanti alla destra.

Tieni la gamba destra dritta e il piede sinistro sul pavimento, quindi piega la gamba sinistra e piegati in avanti spostando i fianchi verso il muro, trattieni per 15 secondi. Quindi rilassati e ripeti 3 volte per ogni gamba (Immagine 3)



4. STRETCHING DEI QUADRICEPI


Con una mano contro al muro per tenere l'equilibrio, fletti il ginocchio destro all'indietro avvicinando il tallone al gluteo mantenendo tesa la gamba sinistra. Trattieni per 15 secondi. Rilascia e quindi ripeti 3 volte per ciascun lato (Figura 4).



5. ALLUNGAMENTO INTERNO COSCIA

Siediti a terra a gambe incrociate unendo le piante dei piedi e tirandoli più vicino possibile all'inguine. Spingi delicatamente le ginocchia verso il pavimento aiutandoti con i gomiti. Trattieni per 15 secondi, rilassa e poi ripeti per 3 volte.

ESPIOSO



LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'	N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	COPPIA PEDALI	1	27	BULLONE 1 M8	10
2	TAPPO PIEDE	4	28	DADO	10
3	BULLONE 1 M10	4	29	TAPPO PEDIVELLA	4
4	PIEDE POSTERIORE	1	30	CHIUSURA DEL PIGNONE	6
5	RONDELLA	4	31	DADO	10
6	COVER ANTERIORE	2	32	ANELLO IN PLASTICA	1
7	BULLONE 1	6	33	PEDIVELLA SINISTRA	1
8	BULLONE 2 M8	2	34	TUBO FISSAGGIO	1
9	MANOPOLA	1	35	CUSCINETTO 6004ZZ	2
10	TUBO SELLA	1	36	PEDIVELLA DESTRA	1
11	ASSE MOVIMENTO INFERIORE	2	37	MOLLA	4
12	SLITTA SELLA	1	38	GRUPPO TRASMISSIONE PEDIVELLA	2
13	SELLA	1	39	COVER	2
14	PIEDINO STABILIZZATORE	4	40	COVER	2
15	PIEDE ANTERIORE	1	41	VITE 1	6
16	TELAIO	1	42	VITE 2	14
17	TUBO CONSOLE	1	43	VITE 3	6
18	BRACCIO SINISTRO	1	44	COVER CATENA 1	1
19	MANICOTTO IN PLASTICA	1	45	COVER CATENA 2	1
20	SENSORE	1	46	PERNO MOVIMENTO CENTRALE	1
21	BRACCIO DESTRO	1	47	BULLONE 7 M4	6
22	DADO	6	48	BULLONE 8 M5	1
23	DADO FISSAGGIO 2	1	49	COVER CATENA	1
24	RONDELLA	4	50	CATENA	1
25	BULLONE M6	6	51	PULEGGIA	1
26	TENDIVOLANO	2	52	COVER ANTERIORE	1

LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'	N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
53	PIASTRA MANOPOLA	1	79	DADO	4
54	DADO BLOCCAGGIO	2	80	BULLONE 16 M6*35	1
55	PIGNONE	1	81	GUARNIZIONE	1
56	RUOTA	2	82	GOMMINO	1
57	DADO FISSAGGIO	1	83	CONSOLE	1
58	DADO FISSAGGIO 2	3	84	CUSCINETTO A SNODO	2
59	CUSCINETTO 6001ZZ	4	85	BOCCOLA	2
60	CUSCINETTO 6004ZZ	2	86	CUSCINETTO 6203ZZ	4
61	VENTOLA	1	87	BOCCOLA	2
62	PERNO VOLANO	2	88	BOCCOLA	2
63	GRUPPO DOPPIO DI TRASMISSIONE	1	89	PIASTRA FISSAGGIO	4
64	MANICOTTO INTERNO DOPPIA TRASMISSIONE	1	90	GUARNIZIONE ONDULATA	4
65	CINGHIA	1	91	DADO FISSAGGIO 1	1
66	COVER CATENA 3	1	92	DADO	2
67	TUBO FISSAGGIO CORTO	1	93	CUSCINETTO 608ZZ	4
68	BULLONE 1 M4*12	2	94	DEFLETTORE DELLA VENTOLA	1
69	LEVA SELLA	1	95	RONDELLA	4
70	TUBO ESTERNO VOLANO	1	96	RONDELLA 2	10
71	RIVESTIMENTO INTERNO VOLANO	1	97	VOLANO	1
72	PORTA BORRACCIA	1	98	TAPPO PLASTICA	1
73	VITE 3	2	99	BULLONE M6*56	4
74	COVER SINISTRA VENTOLA	1			
75	COVER DESTRA VENTOLA	1			
76	DEFLETTORE DELLA VENTOLA	1			
77	MANICOTTO ROTANTE LEVA SELLA	1			
78	BULLONE 3 M10*45	2			

GARANZIA

ATTREZZI JK FITNESS

VALIDITÀ 24 MESI per uso domestico - 12 MESI per uso collettivo

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI A MARCHIO "DIAMOND"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto nel caso di uso domestico, di 12 mesi nel caso di uso collettivo (all'interno di palestre, clubs, A.S.D., centri benessere, hotels, condomini, aziende, ecc.).

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "DIAMOND" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni me-

morizzate dal cliente in qualsiasi forma.

- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.
- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo 049/9705312 potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche. Decorsi 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA). JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale.

Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto. Se nella restituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

RICHIESTA DI ASSISTENZA E ORDINE RICAMBI



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA



Conservare la prova d'acquisto

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service ad assistenzaclienti@jkfitness.it, al numero 049 9705312 o via fax al numero 049 9711704. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (giorni festivi esclusi).

**PER RICHIEDERE ASSISTENZA o RICAMBI compila il form on line su
www.jkfitness.com > Assistenza e garanzia**



Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello dell'attrezzo
- numero seriale (per i tapis roulant)
- scontrino fiscale o fattura d'acquisto (nel caso l'attrezzo sia ancora in garanzia)
- informazioni sul problema riscontrato o sul ricambio richiesto

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il contatto dal Customer Service.

INFORMAZIONI AGLI UTILIZZATORI

SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

NOTA

I passi del montaggio e dell'utilizzo sono corredata da immagini delle componenti. I continui aggiornamenti del prodotto, volti al loro miglioramento, potrebbero far sì che tali immagini siano leggermente differenti dalle reali componenti. La sicurezza e funzionalità del prodotto sono comunque garantite.



DIAMOND
è un marchio
JK FITNESS SRL
VIA GELSI, 78
35028 PIOVE DI SACCO
PADOVA / ITALY

tel. + 39 049 9705312
fax. + 39 049 9711704
www.jkfitness.com
assistenza@jkfitness.com

